Manual do Usuário

HARDWARE – T-Levo N4BT



SUMÁRIO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA **5**

SEGURANÇA DE DADOS 6

OPERAÇÃO EXTERNA 6

TEMPERATURA 7

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 7

CUIDADOS COM A BATERIA 7

CUIDADOS COM O VISOR 9

TRANSPORTE 9

INSTALAÇÃO **11**

COMO UTILIZAR O T-LEVO 11

CONECTANDO O CARREGADOR E CARREGANDO A BATERIA 12

CONECTANDO O CARREGADOR DE CARRO 13

O CARTÃO DE MEMÓRIA 14

INSTALANDO *14*

REMOVENDO *14*

ACESSANDO *15*

UTILIZANDO O "ACTIVESYNC" *15*

REINICIALIZANDO O T-LEVO 15

NAVEGAÇÃO 16

NO CARRO *16*

NA MOTO OU BICICLETA *17*

MONTANDO NO CARRO 18

MONTANDO NA MOTO OU BICICLETA 19

VISÃO 21

VISÃO FRONTAL 21

VISÃO TRASEIRA 22

VISÃO SUPERIOR/INFERIOR 23

VISÃO DOS LADOS 24

NAVEGADOR GPS 25

INICIANDO A NAVEGAÇÃO 26

INSTALANDO O “MICROSOFT ACTIVEDSYNC” 27

UTILIZANDO O MENU 29

NAVEGAR 29

CONFIGURAR 29

DATA 30

HORA 31

ALINHAR TELA 31

IDIOMAS 32

VOLUME 33

BRILHO 34

BLUETOOTH 34

SINCRONIZAR 35

TECLADO 37

CHAMANDO 37

SUMÁRIO

CHAMADA CONECTADA 38

RECEBENDO CHAMADA 39

TODAS AS CHAMADAS 40

ATRIBUTO 41

CONEXÃO ANTIGA 42

MULTIMÍDIA 44

FOTO 44

ÁUDIO 46

VÍDEO 48

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual descreve como Iniciar, Instalar, Navegar, e utilizar o seu T-LEVO. Leia integralmente este guia, antes de usar ou configurar o aparelho.

1. Nunca abra seu navegador GPS ou o carregador de bateria. Não há neles nenhum componente que possa ser trocado pelo usuário. Ao abrir o equipamento há risco de choques elétricos e a garantia estará violando.

2. Tome muito cuidado com o visor do seu T-Levo. NUNCA coloque sobre ele objetos que pressionem o visor de qualquer modo. Isto implicará na quebra do seu visor.

3. Não toque na tela com nada além dos dedos ou da caneta especial Stylus, que acompanha o equipamento.

4. Caso quebre o visor, use luvas protetoras para recolher os resíduos, pois existe risco de cortes e de contato com produtos químicos.

5. Remova o carregador imediatamente da tomada, ou do acendedor de

cigarro e contate o Serviço de Suporte ao cliente caso:

a. o carregador ou o cabo de força entrem em curto.

b. a tomada ou o acendedor de cigarros entre em curto

SEGURANÇA DE DADOS

Toda vez que atualizar as informações do T-Levo, faça um “backup”. A Elgin não se responsabiliza por eventual perda de dados.

OPERAÇÃO EXTERNA

- Mantenha seu T-Levo longe de poeira, locais úmidos, calor e luz direta do sol, especialmente no carro. O aquecimento da bateria e do visor pode causar mau funcionamento.

- Proteja seu T-Levo contra quaisquer possibilidades de contato com água. (Ex. água de chuva, etc..).

- Evite que o navegador GPS se desprenda do suporte, por exemplo, ao brecar. Instale o dispositivo sempre na posição vertical.

- O não cumprimento destas instruções pode acarretar a quebra ou o mau funcionamento do seu T-Levo.

TEMPERATURA

- Mantenha seu T-Levo entre 5℃ e 40℃ e umidade relativa do ar entre 10% à 90%, caso contrário seu equipamento pode não funcionar corretamente.
- Quando desligado, guarde-o em local com temperatura de 0℃ à 60℃.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

- Ao conectar quaisquer dispositivos ao seu T-Levo, certifique-se que eles são compatíveis com o EMC – (Electromagnetic Compatibility Directive).
- Para um melhor desempenho mantenha seu navegador a pelo menos 3m de distância de outros aparelhos de alta freqüência ou que irradiem campos magnéticos (Exemplo: TVs, Celulares, Aparelhos sem fio, e etc.)

CUIDADOS COM A BATERIA

Para um melhor desempenho da bateria de lítio, lembre-se do seguinte:

- Essa unidade contém uma bateria de Lítio interna não substituível. A bateria pode inflamar e causar riscos. Para reduzir o risco de fogo ou incêndio, não desmonte, esmague, fure ou, jogue-a, no fogo ou água.

- O indicador de carga acenderá a luz verde constante quando a bateria completar a carga. Acima de certa temperatura, o circuito do carregador da bateria interromperá a carga para proteger a bateria.

- Não ligue imediatamente seu aparelho após conectar o adaptador AC para carregar uma bateria completamente descarregada. Se for preciso ligar o aparelho novamente, espere por, um minuto, pelo menos.

- Não carregue a bateria em locais que a temperatura seja alta. Isso pode ser prejudicial à bateria. (ex.: sob a luz solar direta)

- Não há necessidade de descarregar completamente a bateria antes de carregá-la.

- Se não for utilizar o produto por um longo período de tempo, assegure-se de carregar a bateria completamente pelo menos uma vez a cada duas semanas. A descarga completa da bateria pode afetar a desempenho da carga.

CUIDADOS COM O VISOR

- Aconselhamos o uso de uma película protetora para evitar riscos e danos ao visor. A película que acompanha o T-Levo serve apenas para proteção durante o transporte.

- Tome cuidado para nunca molhar o T-Levo, a água pode causar danos irreversíveis ao equipamento.

- Ao limpar o visor, use sempre panos secos, limpos e macios.

- Nunca exponha o visor do T-Levo ao contato direto com a luz do sol e a raios ultravioletas.

TRANSPORTE

Tome os seguintes cuidados ao transportar seu T-Levo.

- Em caso de grande variação de temperatura ou havendo umidade no ambiente, é possível que ocorra umidade dentro do equipamento, pela condensação, podendo causar danos elétricos.

- Aconselhamos o uso de uma capa protetora em seu T-Levo.

- Antes de viajar certifique-se qual a voltagem utilizada no seu local de destino.

- Se for preciso o envio do equipamento via transportadora, use sempre a embalagem original.

- Ao passar pelo controle de bagagem dos aeroportos, recomendamos que passe o T-Levo pelo equipamento de Raio-X (utilizada para verificação de bagagens). Evite o detector de metais, (utilizado para verificação de pessoas), pois ele pode corromper as informações do navegador.

INSTALAÇÃO

A seguir, descrevemos passo-a-passos o modo de utilização do T-Levo pela primeira vez.

COMO UTILIZAR O T-Levo

1. Primeiramente remova a película que acompanha o produto;

2. Pressione o botão Sair/Entrar em espera por pelo menos dois segundos para ligar o equipamento. (**Nota**: Se o T-Levo não ligar, favor carregar a bateria). O logotipo do T-Levo aparecerá no visor assim que for inicializado.

IMPORTANTE: Carregue o equipamento por alguns minutos antes de ligá-lo.

CONECTANDO O CARREGADOR E CARREGANDO A BATERIA

Na primeira vez, carregue a bateria do seu T-Levo pelo período mínimo de 4 horas.



Encaixe o conector (1) no seu T-Levo e a outra extremidade (2) em uma tomada.

O indicador de carga acenderá uma luz vermelha enquanto estiver carregando. Uma vez carregado, o indicador tornar-se-á verde. Isto deve levar cerca de duas a quatro horas.

Nota: É possível a utilização do equipamento enquanto está sendo carregado.

Nota: Durante o uso prolongado, o carregador pode ser mantido conectado sem danificar a bateria.

Nota: Não ligue o T-Levo imediatamente após conectar o adaptador AC para carregar uma bateria completamente descarregada. Se houver a necessidade de utilização, aguarde por pelo menos um minuto para ligar.

CONECTANDO O CARREGADOR DE CARRO

O carregador de carro fornece energia e possibilita a recarga da bateria do seu T-Levo enquanto o estiver utilizando dentro de um carro.

IMPORTANTE: *Para proteger o T-Levo contra oscilações na corrente, conecte o carregador de carro somente após ter dado a partida.*

Encaixe o conector (1) no seu T-Levo e a outra extremidade (2) no acendedor de cigarros do seu carro.

Enquanto a luz vermelha estiver acessa ele estará carregando. Uma vez carregado, uma luz verde acenderá para indicar que a carga está completa.



IMPORTANTE: *Se não for utilizar o produto por um longo período de tempo, assegure-se de carregar a bateria completamente pelo menos uma vez a cada duas semanas. A descarga completa da bateria pode afetar o desempenho da carga.*

O CARTÃO DE MEMÓRIA

Seu navegador suporta cartões de memória do tipo MMC e SD.

INSTALANDO

1. Cuidadosamente retire o cartão de sua embalagem, sem tocar nos contatos.
2. Pressione cuidadosamente o cartão de memória no respectivo "slot". Ele deverá deslizar suavemente pelo compartimento até ouvir um "click".

REMOVENDO

1. Para remover o cartão, pressione-o levemente até escutar um "click".
2. Puxe-o para fora sem tocar nos contatos.
3. Guarde-o em local seguro, longe de sujeira, umidade, etc.

NOTA: Não remova o cartão de memória enquanto estiver com o T-Levo ligado. Isso poderá acarretar na perda de dados.

ACESSANDO

O navegador apenas aceita cartões de memória no formato FAT16/32. Caso insira um cartão de memória em outro formato, (ex. câmeras digitais, MP3, MP4), o T-Levo não o reconhecerá e solicitará que o cartão seja formatado.

IMPORTANTE: *A formatação do cartão de memória implicará na perda de todas as informações nele contidas. .Caso não seja possível realizar a cópia de arquivo para o cartão de memória, utilize o programa "Microsoft ActiveSync"*

UTILIZANDO O "ACTIVESYNC"

Com o "Activesync" é possível sincronizar ou transferir informações para o T-Levo. Esta opção é a mais recomendada.

Entretanto, se precisar copiar arquivos pesados, por exemplo: mapas, conecte o cartão de memória diretamente no respectivo "slot" em seu computador. A transferência será muito mais rápida

REINICIALIZANDO O T-Levo

Essa opção reinicia o equipamento. Use-a quando ocorrer algum problema no reconhecimento do cartão ou se o navegador não estiver funcionando de acordo.

1. Remova a caneta especial, stylus, localizada na parte traseira do T-Levo.
2. Também na parte traseira do T-Levo, localize o botão “Reset” e pressione-o.

NAVEGAÇÃO

- Não opere o T-Levo enquanto estiver conduzindo um veículo.
- Antes de seguir quaisquer instruções do T-Levo, observe as indicações das placas de trânsito e as condições das vias. Se for necessário desviar da rota recomendada, o T-Levo sugerirá uma rota alternativa de acordo com a nova situação.
- O GPS pode não receber os sinais de satélite através de materiais sólidos (exceto vidro). A posição GPS não estará disponível dentro de um túnel ou prédio.

NO CARRO

- Ao instalar o suporte, certifique-se que ele não apresenta nenhum risco à segurança.
- O visor do T-Levo poderá refletir a luz. Tome cuidado para não ficar “cego” durante a condução.

- NUNCA deixe os cabos do T-Levo em local que possa apresentar risco à segurança.

- É necessário utilizar o suporte do aparelho no veículo. Certifique-se de ter colocado o aparelho em um local apropriado, a fim de não obstruir a visão do motorista, ou a localização dos “airbags”

- Periodicamente verifique se o suporte de carro está bem fixo no pára-brisa, caso contrário limpe ambas as superfície e reinstale-o.

- O carregador de carro, consumirá energia da bateria mesmo se o veículo estiver desligado, portanto remova-o sempre que não for mais utilizá-lo

NA MOTO OU BICICLETA

- Ao instalar o T-Levo certifique-se que não impedirá as manobras.

MONTANDO NO CARRO

IMPORTANTE: *NUNCA instale o suporte em local que possa causar risco à segurança. Caso não seja possível a instalação no pára-brisa, utilize o "disco de sucção" que acompanha o produto e permite a instalação em outros locais do veículo.*

Nota: Caso vá instalar o suporte no pára-brisa, pule os passos 1 e 2.

1. Remova o lacre protetor do "disco de sucção".
2. Instale o "disco de sucção" em um local seguro no painel de seu carro. Verifique se o local está limpo e pressione-o contra o painel por alguns segundos.

Nota: Para uma melhor e mais segura sucção não utilize o "disco de sucção" por 24h.



3. Prenda firmemente a ventosa e depois ajuste a haste flexível para melhor visualização.

4. Encaixe a parte inferior do T-Levo no respectivo encaixe do suporte e em seguida leve a parte superior do T-Levo ao encontro da trava. Pressione levemente até escutar um “click”.



Nota: *Se o pára-brisa do carro estiver revestido com uma camada reflexiva, pode ser que seja necessária a utilização de uma antena externa (opcional) para que o GPS consiga determinar a rota através da janela do carro. Ao fechar a janela, tome cuidado para não prender o cabo da antena. (carros com janela anti-esmagamento podem automaticamente deixar um espaço adequado quando necessário).*

MONTANDO NA MOTO OU BICICLETA



1. Encaixe o “clip” (1) ao suporte de retenção (2) e instale-os no guidom da sua moto ou bicicleta e então, pressione os anéis de borracha até escutar um “click” (3). Certifique-se que a parte reta do suporte foi instalada na direção do condutor;

2. Coloque o suporte do T-Levo (4) no suporte de retenção (2). Pressione-o para baixo até escutar um “click”;

3. Agora instale seu T-Levo no suporte;

4. Controle a inclinação do suporte e então, aperte firmemente o parafuso (5).



Nota: *Após a instalação, proteja seu T-Levo de poeira e sujeira com o auxílio de uma capa protetora. Tome cuidado para que o T-Levo não fique exposto à chuva ou umidade. Isto poderá danificar as partes eletrônicas.*

VISÃO

VISÃO FRONTAL



1.Tela de Toque – Visor do seu T-Levo. Toque na tela para selecionar comandos ou adicionar informações.

2. Microfone – Use o microfone quando a função Bluetooth estiver sendo utilizada.

VISÃO TRASEIRA



3. Botão "Reset" – Reinicia o T-Levo.

4. Auto-Falante – Reproduz os sons emitidos pelo T-Levo.

5. Caneta Especial Stylus – Retire a caneta deste compartimento e use-a para acessar as funções da tela.

VISÃO SUPERIOR/INFERIOR



6. Botão Sair/Entrar em Espera – Aperte e segure por alguns segundos para ligar o seu T-Levo.

7. Conector USB – Entrada para conexão a um “PC” através do cabo USB (para transmissão de dados através do “ActiveSync”).

VISÃO DOS LADOS



8. External Aerial Interface – Conector para antena externa.

9. VOLUME +/- – Utilize este botão para aumentar ou diminuir o volume.

10. BATERIA ON/OFF – Alterne entre bateria ligada/desligada.

11. Slot SD/MMC – “Slot” para cartões do tipo SD (Secure Digital) ou MMC (Multi Media Card).

12. Conector de Fone-de-Ouvido – Conecte fone de ouvidos.

13. Conector de Força – Conecte um carregador de força.

NAVEGADOR GPS

GPS (Global Position System, Sistema de Posicionamento Global) gerenciado pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pelo desempenho do sistema de satélites. Com a ajuda de 24-satélites em órbita ao redor da Terra, é possível determinar a posição exata de qualquer objeto com a precisão de metros.

Em função da posição atual dos satélites sempre em movimento no céu e dos objetos à sua volta, o sinal do seu aparelho GPS será mais forte ou mais fraco. Um mínimo de 4 sinais de satélite GPS são necessários para determinar a posição atual do GPS.

A precisão de cálculo dependerá de diferentes elementos e situações, como mau tempo ou obstáculos aéreos densos, que não podem ser levados em consideração pelo aparelho GPS. Considere a informação relativa à precisão apenas como uma estimativa.

Os sinais de satélite do GPS não podem ser recebidos através de materiais sólidos (exceto vidro). Dentro de um túnel ou prédio, a posição GPS não estará disponível.

Caso seu T-Levo não adquira sinal por um longo período de tempo, ele provavelmente está se reorientando. Este processo pode demorar.

INICIANDO A NAVEGAÇÃO

1. Primeiramente remova a película que acompanha o produto;

2. Pressione o botão Sair/Entrar em espera por pelo menos dois segundos para ligar o equipamento. (**Nota**: O T-Levo não ligará caso esteja com pouca bateria. Nesse caso, carregue a bateria). O logotipo do T-Levo aparecerá no visor assim que for inicializado.

3. Toque em "Navegar" para iniciar a navegação.

4. Depois toque em **Procurar & Ir** para abrir o "menu" Procurar e, logo que selecionar um destino, o T-Levo mostrará imediatamente a tela de "Cockpit" e iniciará a navegação.

Para maiores informações consulte o Manual do Usuário.

Nota: Quando inicializado pela primeira vez, é necessário esperar por alguns instantes até que o receptor GPS adquira sinal, mesmo que o indicador mostre que o sinal está com boa qualidade. No futuro, esse processo levará apenas de 30 a 150 segundos.

INSTALANDO O "MICROSOFT ACTIVEDSYNC"

Para transferir informações entre seu PC e o T-Levo será necessário a instalação do "Microsoft ActiveSync". Entre no *site* da "MICROSOFT" (www.microsoft.com.br) e faça o *download* da versão mais atual do "Microsoft ActiveSync".

IMPORTANTE: *Arquivos podem ser corrompidos ou danificados durante a instalação, portanto, é recomendado que faça um "backup" das informações, caso ocorra algum problema.*

Nota: Será preciso autorização de administrador para fazer a instalação do "Software".

IMPORTANTE: *Não conecte seu T-Levo no computador ainda.*

1. Insira o disco de instalação no "drive" de CD-ROM. O "menu" de instalação deverá aparecer na tela.

Nota: Caso o "Auto-Run do Windows" não funcione, será preciso iniciar a aplicação diretamente do CD.

2. Escolha o Idioma e siga as instruções apresentadas na tela.

3. Após a instalação conecte seu T-Levo no computador utilizando o cabo de conexão (incluso).

O Windows reconhece automaticamente o novo dispositivo e instala o "driver". Esta operação pode demorar alguns minutos.

UTILIZANDO O MENU

Ao ligar seu T-Levo, aparecerá a seguinte tela:

NAVEGAR

Toque em

para iniciar sua navegação. Para maiores informações leia o Manual do Usuário.

CONFIGURAR

Toque em

para acessar o menu de configurações.

DATA

Toque em  para entrar nas configurações de data:



Toque em / no canto esquerdo da tela para ajustar o ano.

Toque em / no canto direito da tela para ajustar o mês.

Toque no dia desejado dentro do quadro de números para ajustar o dia.

Toque em para salvar as configurações e sair.

HORA

Toque em

para entrar nas configurações de hora:

Toque nos botões / ao lado esquerdo para ajustar a hora.

Toque nos botões / ao lado direito para ajustar os minutos.

Toque nos botões / na porção inferior da tela para ajustar o fuso horário.

Toque em para salvar as configurações e sair.

ALINHAR TELA

Toque em

para entrar na tela de calibração do toque. A seguinte frase será exibida na tela:

"Carefully press and briefly hold stylus on the Center of the target.
The center of the target will continue to move until the screen is aligned."

IMPORTANTE: Alguns modelos podem exibir a seguinte frase:

"Press and briefly hold the stylus on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.
Press the Esc key to cancel"

Nessa tela você deve utilizar a caneta retrátil – Stylus – e tocar com firmeza na cruz preta localizada no centro da tela. Esse símbolo (cruz) mover-se-á por toda a tela até que a mesma esteja calibrada.


Carefully press and briefly hold stylus on the center of the target.
The center of the target will continue to move until the screen is aligned.

IDIOMAS

Toque em

para acessar a tela de configuração do idioma como descrito a seguir:

Toque no idioma desejado para selecioná-lo:

Toque em / para visualizar todos os idiomas disponíveis.

Toquem em para salvar as configurações e sair.

Nota: *Toque em* *no canto superior direito da tela principal para entrar na tela de configurações de idioma.*

VOLUME

Toque no interruptor

para ajustar o volume do seu T-Levo. Na posição mais à esquerda, o volume é suprimido e na posição mais à direita, o volume *master* é aplicado.

BRILHO

Toque no interruptor

para ajustar o brilho do seu T-Levo. Na posição mais à esquerda, o brilho é ofuscado e na posição mais à direita, o brilho mais forte é aplicado.

Ao finalizar todas as alterações, toquem em

para salvar as configurações e sair do menu “Configurar”.

BLUETOOTH

Toque em

para acessar o menu de configuração e utilização do Bluetooth.

— Teclado Numérico

— Sincronizar

— Todas as Chamadas

— Atributo

— Botão Rediscar

— Conexão Antiga

SINCRONIZAR

1) Toque em para sincronizar seu T-Levo a qualquer celular equipado com conexão Bluetooth. A seguinte tela sera exibida.



2) Em seu celular, entre em conexão Bluetooth e sincronize-o ao seu T-Levo. (Para obter mais informações, por favor, consulte o manual de instruções do seu celular.)

Após sincronizar seu telefone celular ao T-Levo, será preciso inserir um código PIN. Por padrão esse código PIN é “8888”. Caso a sincronização seja efetuada com sucesso; a mensagem “Connect established” (Conexão estabelecida), será exibida na porção inferior da tela.

Nota: Após a sincronização:

1) *assegure-se de que a distância entre seu celular e o T-Levo está na faixa permitida;*

2) *o botão* *será inabilitado;*

3) *lembre-se que ao desligar e ligar o seu T-Levo, ele se conectará ao seu celular automaticamente. Será preciso confirmar a sincronização em seu celular.*

4) *lembre-se que ao desligar o interruptor da bateria, seu T-Levo não se conectará automaticamente ao seu telefone, quando ligado novamente. Será preciso pressionar o botão* *para resincronizar seu aparelho.*

5) *não deixe seu T-Levo com pouca bateria,isso acarretará falhas na comunicação.*

TECLADO

Toque em para abrir a tela de discagem.



Use os números e simbolos para digitar o número desejado, depois toque em para efetuar a ligação. Em seguida a seguinte tela será exibida.

CHAMANDO

Quando conectado, a seguinte tela será exibida:

CHAMADA CONECTADA



— Minimiza a janela;

— Aumenta o Volume;

— Diminue o Volume;

— Duração da chamada;

— Mudo/Som;

— Transfere a ligação do T-Levo para seu celular;

— Termina a ligação;

— Número discado;

— Toque nesse botão para visualizar o teclado numérico. A seguinda tela sera exibida:



— Toque nesse botão para desativar o teclado numérico.

Nota: Caso a ligação não seja aceita pela outra parte, a tela "Call Fail" será exibida.



— Rediscar

— Volta para a tela anterior

RECEBENDO CHAMADA

Ao receber uma ligação, quaisquer ações que estiver executando serão minimizadas e a seguinte tela será exibida.

— Atende a ligação;

— Rejeita a ligação.

TODAS AS CHAMADAS

No menu Bluetooth, toque em para acessar a tela com a relação de todas as chamadas.

— Chamadas efetuadas;

— Chamadas recebidas;

— Chamadas perdidas;

/ — Exibe as próximas chamadas da lista;

— Deleta o número selecionado;

— Deleta todas as chamadas na opção escolhida;

— Disca novamente para o número selecionado.

ATRIBUTO

No *menu* Bluetooth toque em para acessar o *menu* de configurações do Bluetooth.



— Exibe o nome do dispositivo sincronizado;

— Exibe o código PIN;

— Toque neste botão para alterar o código PIN; se desejar;

Escolha números de 0 a 9 para reconfigurar o código PIN. Toque

em para apagar o último número, pressione para salvar as configurações e voltar para o *menu* “Atributo”.

— Quando esta opção estiver selecionada, a função Bluetooth manter-se-á ativa, mesmo ao fechar a *interface* Bluetooth;

— Toque neste botão para escolher o tipo de toque sonoro desejado ao receber chamadas.

CONEXÃO ANTIGA

No *menu* Bluetooth toque em para acessar a tela das últimas conexões.

— Sincroniza com o dispositivo escolhido;

/ — Exibe os próximos dispositivos da lista;

— Cancela o sincronismo com o dispositivo escolhido;

— Apaga a lista de todas as últimas conexões;

— Volta para o *menu* Bluetooth

Nota: *Durante o modo "Navegação":*

- *é possível acessar o* menu *"Bluetooth" a qualquer momento dentro do modo "Mapa" e "Cockpit", através do toque em ;*
- *toda ligação minimizará a tela atual e será abriberta a janela "Recebendo Chamada"*

Toque em ou para, respectivamente, rejeitar ou aceitar a chamada.
Ao finalizar a ligação, seu T-Levo voltará automaticamente para a última tela acessada no modo "Nevagação".

- *é possível efetuar chamada a partir dos PDIs (Pontos de Interesse), previamente cadastrados no seu T-Levo.*



Toque em "Discar" para acessar o menu de chamada do Bluetooth e então toque em para efetuar a chamada.

MULTIMÍDIA

Toque em

para acessar a tela “Multimídia”, existem três opções de escolha: Foto, Video e Áudio.

FOTO

Toque em

para acessar o visualisador de fotos.

/ — Exibe as próximas fotos da lista;

— Retorna para a tela “Multimídea”;

— exibe a foto selecionada em “Tela Inteira” *(full screen)*. Dê um toque duplo na foto para visualizar o restante das fotos;

Toque na foto desejada para visualizá-la da seguinte maneira.

/ — Exibe as próximas fotos da lista;

— Retorna para a tela “Photo”;

/ — Aumenta/Diminui o *zoom* na foto. É possivel mover a imagem em qualquer nível de *zoom*;

— Rotaciona a imagem em 90° no sentido horário;

— Apresenta as imagens em *slides* a partir da foto selecionada. Toque em qualquer lugar na tela para voltar ao *menu* anterior.

ÁUDIO

É possivel reproduzir arquivos de som nos formatos: MP3/WMA9/MAV. Toque em 

para acessar o tocador de áudio.



Ao tocar em qualquer arquivo, a tela de reprodução será exibida.



— Pause/Play — pausa o áudio e torna-se , ao tocá-lo novamente o áudio volta a ser reproduzido;

— Stop — cancela a reprodução do áudio atual;

— Avançar/Retroceder — Deslize o bloco pela barra para avançar ou retroceder o áudio reproduzido;

— +/- Volume — Deslize o bloco pela barra para aumentar ou diminuir o volume do áudio. Na posição mais à esquerda, o volume é suprimido e na posição mais à direita, o volume *master* é aplicado.

/ — Navega para o anterior/próximo áudio.

— Ao tocar nesse ícone as músicas da pasta atual serão repetidas;

— Ao tocar nesse icone as músicas da pasta atual serão reproduzidas em ordem aleatória;

— Retorna para a tela “Áudio” sem interromper a reprodução da música atual;

— Encerra a reprodução atual e volta para a tela “Multimídia”.

VÍDEO

Toque em

para abrir a tela de visualização de vídeos.

Ao tocar em qualquer arquivo, a tela de reprodução será exibida.



— Avançar/Retroceder — Deslize o bloco pela barra para avançar ou retroceder o vídeo reproduzido;

— +/- Volume — Deslize o bloco pela barra para aumentar ou diminuir o volume do vídeo. Na posição mais à esquerda, o volume é suprimido e na posição mais à direita, o volume *master* é aplicado;

— Exibe o vídeo atual em “Tela Inteira”. Dê um toque duplo na tela para acessar o *menu* anterior;

— Retorna para a tela “Video” sem interromper a reprodução do vídeo atual,

— Encerra a reprodução atual e volta para a tela “Multimídia”.

— Pause/Play — pausa o vídeo torna-se , ao tocá-lo novamente o vídeo volta a ser reproduzido;

— Stop — cancela a reprodução do vídeo atual;

— Avançar — aumenta em 2x a velocidade de reprodução do vídeo. Toque novamente para voltar ao normal.